

# PRE SEAL

## Støvbinder / forstærkning til puds, beton og spartelmasse

### FREMSTILLET TIL:

PRE SEAL består af en blanding af forskellige silikatforbindelser tilsat et vædemiddel, som sænker overfladespændinger og sikrer en god indtrængning i underlaget. PRE SEAL bruges til at øge et mineralsk underlags tæthed og styrke. PRE SEAL reagerer med frie alkalier i porevandet og danner kalciumsilikatforbindelser, som bliver en del af materialets opbyggende struktur. Denne proces gør materialet tættere og stærkere. Et materiale behandlet med PRE SEAL vil støve mindre og vil få større modstand overfor kemisk nedbrydning og mekanisk slitage. Diffusionsegenskaberne vil imidlertid ikke forandres. PRE SEAL kan bruges på alle cement- og kalkbaserede produkter som eksempelvis beton gulve, puds facader og afretningsmasser.

### BRUGSANVISNING & DOSERING:

Alle underlag må være fri for andre overfladebehandlinger eksempelvis maling, membranbærere, epoxy og så videre. Glas, glaserede flader og aluminium skal tildækkes med før behandling. I tilfælde af spild, vask fladerne grundigt med rigeligt vand. Optimal påføringstemperatur er mellem 5 og 25 grader. Anbefales ikke påført under direkte solstråling.  
Forbrug: 0,2-0,25 l/m<sup>2</sup>.  
Maling/anden belægning kan normalt påføres efter cirka 7 døgn.

#### Forstærkning af betongulve

Fugt gulvet. Der må ikke være frit vand på gulvet. Fordel PRE SEAL i rigelige mængder over hele fladen med en bred kost. Lad ikke materialet tørre ud, men fordel hele tiden overflødigt materiale rundt på fladen indtil væsken bliver glat og geléagtig. Påfør igen vand og fordel væsken over hele fladen med en bred kost, indtil væsken igen bliver geléagtig. Overflødigt materiale fjernes med en gummisvaber.

#### Forsegling af nystøbt gulv

PRE SEAL påføres efter glitning. Følg samme fremgang som ved betongulve.

#### Forstærkning af puds

PRE SEAL kan bruges på både cement og kalkbaseret puds. Påføres ad to omgange med cirka ét døgn mellemrum.

#### Forstærkning af afretningsmasse

Fordel PRE SEAL over hele fladen med en bred kost. Lad produktet trække ind og påfør PRE SEAL endnu en gang. Fordel sidste strøg således, at der ikke ligger overflydende væske på afretningsfladen.

Motorgangen 2-4, 2690 Karlslunde

Tlf. 3691 5045, Fax 3691 5046

Mail: [info@biosale.dk](mailto:info@biosale.dk)

[www.biosale.dk](http://www.biosale.dk)

